



Transismica, el Carmen, Edif. D24, Local 7, Al frente de Power Club  
Teléfonos: +507 294-0175 / 76 / 77

## AR-401PC

### Canal Receptor Inalámbrico de Recepción Inteligente

#### 1. Principales Índices Técnicos

- **Voltaje:** DC 12V
- **Temperatura de Trabajo:** - 40°C -+ 80°C
- **Frecuencia:** 433MHz
- **Capacidad de Controles:** 500 Usuarios (Controles Inalámbricos)
- **Corriente Estática:**  $\leq 9\text{mA}$
- **Sensibilidad:**  $\leq -105\text{dBm}$
- **Corriente de Contacto:**  $\leq 10\text{A}$

#### 2. Modo de Salida

##### Hs1527:

- **Señal Momentánea:** Jumper colocado en pin 2 y 3
- **Señal de Palanca:** Jumper colocado en pin 1 y 2
- **Señal Pestillo:** Jumper colocado en pin 3 y 4

#### 3. Pasos Para Agregar y Eliminar Controles Remotos

##### Agregar Controles:

- Se debe presionar el botón "learning" en el receptor y la luz LED verde se apaga inmediatamente al presionarlo.
- Luego debe presionar el botón en el control remoto para entrar en el receptor y al presionarlo la luz LED verde del receptor parpadeará. (Presionar cualquier botón en el control remoto)
- Después presione nuevamente el mismo botón del control remoto y listo.

**Nota: De la misma manera puede agregar 500 controles remotos más.**

##### Si quiere eliminar el control remoto:

- Debe presionar el botón "learning" por 3 segundos, hasta que la luz LED parpadee.

**Nota: Luego de esto el receptor habrá eliminado todo el contenido registrado y deberá agregar nuevamente los controles remotos que estaban ya registrados.**

# ¿Que necesitas?



- 
- 



Apertura de puertas con control remoto

## Diagrama

